OZGURKONAKCİ.COM · LOJİSTİK REHBERİ · 12

# Konteyner numarası nasıl okunur ve kontrol edilir?

CSQU 305438 3: dört harf, altı rakam ve bir kontrol basamağı. Yanlış yazılmış numarayı saniyede yakalayın.

Hazırlayan: Özgür Konakcı · Seviye: Başlangıç · Sürüm: 8 Kasım 2026

Çevrimiçi ve interaktif sürüm: **https://ozgurkonakci.com/rehber/konteyner-numarasi-kontrol/**

---

KISA CEVAP

Konteyner kimlik numarası ISO 6346'ya göre 11 karakterdir: 3 harfli sahip kodu, 1 harfli ekipman kategorisi (yük konteynerinde U), 6 haneli seri numarası ve 1 kontrol basamağı. Kontrol basamağı, ilk 10 karakterin sayısal değerleri 2'nin kuvvetleriyle çarpılıp toplanarak ve toplamın 11'e bölümünden kalan alınarak hesaplanır; kalan 10 ise kontrol basamağı 0'dır.

## Numaranın dört parçası

Her konteynerin kapısında ve yan yüzlerinde ISO 6346'ya göre yazılmış 11 karakterlik bir kimlik numarası bulunur. Örneğin **CSQU 305438 3**:

| Parça | Örnek | Anlamı |
|---|---|---|
| **Sahip kodu (BIC kodu)** | CSQ | Konteynerin sahibini veya ana işletmecisini gösteren 3 harf. Uluslararası sicili BIC tutar. |
| **Ekipman kategorisi** | U | **U:** yük konteyneri · **J:** konteynere takılabilen ekipman · **Z:** treyler veya şasi |
| **Seri numarası** | 305438 | Sahibin belirlediği 6 haneli numara. |
| **Kontrol basamağı** | 3 | İlk 10 karakterden hesaplanan doğrulama rakamı. |

Konşimentoda, VGM bildiriminde, gümrük beyannamesinde ve takip sistemlerinde tek bir harfin yanlış yazılması yükün "kaybolmasına" yol açabilir. Kontrol basamağı bu hataları yakalamak için vardır.

## Kontrol basamağı nasıl hesaplanır?

1. **Harflere sayı değeri verilir.** A=10'dan başlanır, 11 ve katları atlanır: A=10, B=12, C=13 … K=21, L=23 … U=32, V=34 … Z=38. Rakamlar kendi değerini korur.
2. **Her değer, konumuna göre 2'nin kuvvetiyle çarpılır.** İlk karakter 1, ikincisi 2, üçüncüsü 4 … onuncusu 512 ile.
3. **Çarpımlar toplanır ve 11'e bölünür.** Kalan, kontrol basamağıdır. Kalan 10 ise kontrol basamağı **0** olur.

**Örnek: CSQU305438** C=13, S=30, Q=28, U=32 ve rakamlar 3, 0, 5, 4, 3, 8. Çarpımların toplamı 6.185'tir. 6.185 ÷ 11 işleminin kalanı **3**, yani numara **CSQU3054383**.

# Kontrol aracı

### Harf değerleri

| Harf | Değer |
|---|---|
| A | 10 |
| B | 12 |
| C | 13 |
| D | 14 |
| E | 15 |
| F | 16 |
| G | 17 |
| H | 18 |
| I | 19 |
| J | 20 |
| K | 21 |
| L | 23 |
| M | 24 |
| N | 25 |
| O | 26 |
| P | 27 |
| Q | 28 |
| R | 29 |
| S | 30 |
| T | 31 |
| U | 32 |
| V | 34 |
| W | 35 |
| X | 36 |
| Y | 37 |
| Z | 38 |

### Sık görülen boyut-tip kodları

| Kod | Anlamı |
|---|---|
| 22G1 | 20' genel amaçlı, 8'6" yükseklik |
| 42G1 | 40' genel amaçlı, 8'6" yükseklik |
| 45G1 | 40' high cube, 9'6" yükseklik |
| 45R1 | 40' high cube reefer, 9'6" yükseklik |

## Boyut-tip kodu

Kimlik numarasının yanında genellikle 4 karakterlik bir **boyut-tip kodu** yazılır:

- **1. karakter:** Uzunluk (2 = 20 fit, 4 = 40 fit)
- **2. karakter:** Yükseklik ve genişlik (ör. 2 = 8 fit 6 inç, 5 = 9 fit 6 inç high cube)
- **3. ve 4. karakter:** Tip (ör. G1 = genel amaçlı, R1 = reefer)

Sık görülen örnekler: **22G1** (20' standart), **42G1** (40' standart), **45G1** (40' high cube), **45R1** (40' high cube reefer). Konteyner ölçüleri için konteyner tipleri konusuna bakabilirsiniz.

## Kendinizi test edin

1. MSKU1234565 numarasında dördüncü harf neyi gösterir? *(Cevap: U, yük konteyneri.)*
2. Toplamın 11'e bölümünden kalan 10 çıkarsa kontrol basamağı nedir? *(Cevap: 0.)*
3. 22G1 kodlu bir konteyner kaç fit uzunluğundadır? *(Cevap: 20 fit.)*

## Sık sorulan sorular

**Konteyner numarasındaki son rakam nedir?**
Son rakam kontrol basamağıdır. İlk 10 karakterden hesaplanır ve numaranın doğru yazılıp yazılmadığını doğrulamaya yarar. Bir harf veya rakam yanlış yazılırsa hesaplanan kontrol basamağı genellikle tutmaz.

**Konteyner numarasındaki U harfi ne demek?**
Dördüncü harf ekipman kategorisidir: U yük konteynerini, J konteynere takılabilen ekipmanı, Z ise treyler ve şasiyi gösterir.

**45G1 ne anlama gelir?**
Boyut-tip kodudur: 40 fit uzunluğunda, 9 fit 6 inç yüksekliğinde genel amaçlı (high cube) konteyner. İlk karakter uzunluğu, ikincisi yüksekliği ve genişliği, son iki karakter tipi gösterir.

## KAYNAKLAR

BIC — Konteyner kimlik numarası (sahip kodu, kategori, seri numarası, kontrol basamağı) — https://bic-code.org/identification-number/
BIC — Konteyner kontrol basamağı hesaplayıcı — https://www.bic-code.org/check-digit-calculator/
Wikipedia — ISO 6346 (kontrol basamağı yöntemi, harf değerleri, CSQU3054383 örneği, boyut-tip kodları) — https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_6346

Bu rehber eğitim amaçlıdır ve yazarın kişisel görüşlerini yansıtır; çalıştığı ya da daha önce çalıştığı kurumların görüşü değildir. Sözleşme, gümrük ve finans kararlarında güncel resmî kaynaklara ve uzmanlara başvurun. Incoterms® Uluslararası Ticaret Odası'nın (ICC) tescilli markasıdır.

© 2026 Özgür Konakcı · ozgurkonakci.com. Bu belge, kaynak (ozgurkonakci.com) gösterilerek eğitim amaçlı paylaşılabilir ve çoğaltılabilir; ticari amaçla kullanılamaz.